

Die Tastenkombinationen für UEFI/BIOS und Bootmenü

Stand: Januar 2024

Jeder Hersteller von Computern definiert eine andere Tastenkombination, um ins UEFI/BIOS bzw. Bootmenü zu gelangen. Im folgenden habe ich eine Tabelle für alle namhaften Hersteller erstellt.

Hersteller	Aufruf des UEFI-Setups	Aufruf des Bootmenü
Acer	F2	F12
Asus	F2	ESC oder F8
Dell	F2 oder ENTF (DEL)	F12
Fujitsu	F2 oder F8	F12
Gigabyte	ENTF (DEL)	F12
HP	F2 oder F10	F9 oder ESC
Lenovo	Enter, und dann im Menü F1	Enter, und dann im Menü F1
MSI	ENTF (DEL)	F11
Samsung	F2	ESC
Sony	F2	F11
Toshiba	F2, oder mit gedrückter ESC-Taste starten	F12
VMware VM		F9
VirtualBox VM		F12

Die jeweilige Taste muss direkt nach dem Starten des Gerätes mehrfach hintereinander gedrückt werden bis sich etwas tut, um den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen. Zu beachten gilt noch, dass einige Geräte andere Tastenkombinationen als den Standard des Herstellers haben.

Quelle: <https://itv4.de/die-tastenkombinationen-fr-bios-und-bootmen/>